



肘用バンド エルボーギア®

1枚入



size
フリー
左右兼用

【適応範囲】
・前腕周囲19cm~31cm

使用上の注意 ※ご使用前に必ずお読みください。

- ご使用に際しては、医師などの医療従事者の指示、指導に従ってのご使用を推奨します。
- 本品は肘のサポートを目的としています。安全にお使いいただくため、肘用バンド以外の用途には使用しないでください。
- 使用中に痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれ等の異常を感じた場合は、直ちに使用を中断し医師に相談してください。
- 長時間の装着は皮膚障害や血行障害を起こす恐れがありますので注意してください。
- 使用中にゆるみやズレが生じた場合は、正しく装着し直してください。
- パッドが損傷や摩耗した場合、面ファスナーの接着力が弱くなった場合は使用しないでください。
- 入浴時や就寝時は使用しないでください。
- 装着方法（表面記載）をお読みいただき、正しく使用してください。
- 面ファスナーを着衣に引っかけないようにご注意ください。
- 本品の加工、改造、修理を行わないでください。
- パッドは必ず正しい位置に取り付けてご使用ください。

洗濯方法

- ・面ファスナーは閉じた状態で洗濯してください。
（面ファスナーを留めずに洗濯すると、接着力が弱くなる恐れがあります。）
- ・水の温度は40℃を限度とし、手洗いをしてください。
（洗濯機のご使用は避けてください。）
- ・洗剤は中性洗剤をご使用ください。漂白剤による漂白はできません。
- ・タンブラー乾燥は製品変形、劣化のもとになりますのでおやめください。
- ・日陰でつり干しをしてください。
- ・アイロン、ドライクリーニングは避けてください。
- ・パッドはバンド本体から取外し手洗いしてください。手洗い後はタオルなどでよく水気を拭き取り、日陰でよく乾かしてからご使用ください。
- ・染色の性質上、色落ちや移染の恐れがありますので、必ず他のものと分けて単独で洗濯してください。


主な素材

- ・ベルト : ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
- ・パッド : EVA、ポリエステル、綿
- ・バックル : ポリアセタール

こんなシーンに

【パソコン操作の時】

【スポーツの時】



【調理などの家事をする時】

・テニス

・ゴルフ



URL <http://taketora-web.com/>
商品に関するお問合せ先 ☎0120-094-315
(9:00~17:00 月~金 ただし祝祭日を除く)

株式会社 竹虎®



バンド仕様

【ベルト寸法】

・4cm×40cm

【肌側】

パッド（取り外し可）




商品タグ

ベルト

面ファスナー

【表側】



バックル

接着面

【サイズ】

・フリーサイズ


【適応範囲】

・前腕周囲 19cm～31cm


【採寸位置】

・前腕の一番太い位置の周囲径を目安にしてください。

*腕の力を抜いて計測してください。



【パッドの取り付け方について】



ベルト本体の肌側にあるパイル部にパッドが取り付けられています。洗濯などパッド取り外した後は正しい位置に取り付けてご使用ください。

装着方法

※本品は左右兼用です。

（例）右腕に装着する場合

1 ベルトをバックルを通し、先端を折り返して仮留めします。



*パッドが付いている側が、輪の内側になります。





A：肘の外側に違和感のある場合

B：肘の内側に違和感のある場合



2 バンドが輪になった状態で腕に通します。



3 肘の違和感のある個所の少し手先寄りにパッドを合わせます。



4 手を握り、腕に力を入れた状態で適度な圧迫になるようにベルトを引っ張り、面ファスナーを留めます。



5 装着完了

*バンドのゆるみ、ズレがないか確かめてください。

*違和感が改善されない場合は、パッドのあたる位置を微調整してください。

